

VEJLEDNINGER OG GODE HINT

Det er ikke særligt skarpt, at sejle ind i et område i havnen, hvor der ligger meget ålegræs og tang o.lign og så anvende bow thrusteren.

Sikringen kan springe og en skal måske ned i vandet for at rense røret, hvor skruen til bow thrusteren er placeret. Skruen kan kun renses fra vandsiden.

Toilettet kræver at der bruges specielt vandopløseligt toiletpapir.

Ved brug af almindeligt toiletpapir stopper toilettet og afhjælpning kan kræve en større renovering af brugeren.

Afløb fra køkken afløb og vask i baderum afledes direkte til havet/havnen.

Fedt fra pander, sovs, kaffegrums og andet kan stoppe afløb.

Sørg for at sådanne fedtede, tykke væsker/sovs og krummer i videst muligt omfang bliver fjernet fra båden via affaldspose (tør af/sug fedt op med køkkenrulle) eller ved store mængder hæld det i f.eks. tømte mælke eller juicekartoner.

Efterbrug skal gasblus og omgivelser rengøres.

Hvis dette ikke bliver gjort hver gang, så brænder stænk fra madlavningen sig fast med meget større arbejde for at få det skinnende rent igen.

Ved badning ombord, så brug vand med omtanke.

Pumpen til udpumpning af badevand er en stor strømsluger. Derfor betjenes den med en knap ved behov under badet.

Undgå at bruge sko ombord med farvede såler, som afsætter mærker. (Mærker skal fjernes af brugeren under rengøring og før aflevering af båden)

Undgå at gå ombord og om læ med snavsede sko (f.eks. sko med sand under og opad såler).

Skyl dørk i cockpit og fejl løbende dørken om læ, hvis nødvendigt.