

UNDER SEJLADS

- Ved vindstyrker over 8 m/s skal alle ombordværende bære svømme- eller redningsvest.
- Ved sejlads for motor og sejl må båden ikke krænge mere en max 10 grader
- Motoren må ikke kører med mere end 1800 RPM.
Forbrugstid for motor noteres, når den har været i brug.
- Kontrol af at holdingtankventilen.
Hvis toilet er anvendt i havn og holdingtanken ikke er tømt, kan den kun tømmes til søs iht. gældende regler, når båden er 12 sømil fra land.
Der findes tømning faciliteter i de fleste havne og de er gratis. Brug dem.
- Bådens sejladsrapport føres løbende med tildragelser:
 - Dato og tid for afgang
 - Ankomst til havne og ankerpladser
 - Motortimer
 - Navne på de ombordværende.
- Eventuelle fejl og mangler ved båden, opdaget i forbindelse med sejladsen noteres ligeledes.